

Návod k obsluze

Kávovar Mini Express



Kávovar má vrchní část a víčko vyrobené z hliníku, který je schválený pro kontakt s potravinami. Je možné jej použít na plynovém, elektrickém a sklokeramickém vařiči.

Před prvním použitím kávovar rozšroubujte, rozeberte na jednotlivé části a zkontrolujte, že konvice obsahuje všechny části a bezpečnostní ventil. Všechny části pečlivě umyjte v teplé vodě. Při prvním použití nechte kávu uvařit a poté ji vylijte. Zkontrolujte, zda jsou všechny části v pořádku a správně umístěné (viz obr. A)



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Příprava kávy:

1. Naplňte spodní nádobu kávovaru studenou vodou; voda nesmí přesahovat spodní okraj bezpečnostního ventilu. (viz obr. 1)
2. Vložte nálevku se sítkem do spodní nádoby.
3. Naplňte sítko mletou kávou (nestlačujte silou!) a očistěte okraj sítka od zbytků kávy (viz obr. 2)
4. Pevně sešroubujte dolní a horní část kávovaru. Netlačte na sloupek. (viz obr. 3)
5. Kávovar postavte na ploténku se šálky umístěnými pod tryskou výdeje kávy. Umístěte trysku tak, aby byla chráněna před ohněm ze sporáku (viz obr. 4)

Doporučení:

Pro přípravu espressa používejte pouze hrubě mletou kávu.

Kávovar umývejte pouze vodou, nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky (písek, drátěnku atp.). Mytí v myčce může způsobit změny na povrchu materiálu. Pravidelně čistěte vnitřní část trysky, kterou vytéká káva. Po použití musí být konvička rozebrána a vysušena! Vlhkost v konvičce může poškodit vnitřní povrch a zápach konvičky což není důvodem k reklamaci

Bezpečnostní upozornění:

Nikdy nezahřívejte kávovar bez vody!

Když je káva uvařena, nenechávejte kávovar na horkém povrchu.

V žádném případě nepoužívejte rozpustnou kávu nebo jiné extrakty (sítka by se mohlo ucpat) Po uvaření kávy neotvírejte kávovar, dokud nezchladne.

Pravidelně kontrolujte všechny části kávovaru (trychtýř, sítko a těsnění), v případě jejich porušení je vyměňte.

Spodní nádoba je určena pouze pro vodu.

Volte správné náhradní díly.

Nedotýkejte se horkých povrchů kávovaru.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Záruka neplatí v případě užití jiných než originálních náhradních dílů.



1. Spodní nádoba
2. Nálevká se sítkem
3. Sloupek
4. Těsnící gumička a filtr
5. Bezpečnostní ventil