

► Bezpečnostní upozornění

Není určeno k ohřevu na vařiči – pouze pro dolévání horké vody.

Ujistěte se, že povrch skleněné nádoby není prasklý. V případě nálezu praskliny french press nepoužívejte.

Při používání držte french press pouze za plastovou rukojeť. Skleněná část může být horká a způsobit popálení.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Není určeno k používání dětmi.

Míchejte pouze plastovými a dřevěnými lžícemi. Kovové lžice mohou narušit integritu skleněné nádoby.

Používejte pouze hrubě mletou kávu. Jemně mletá káva může ucpávat sítko.

Píst nestlačujte příliš prudce! Při prudkém stlačení pístu může dojít k vytrysknutí horké tekutiny - riziko popálení.

► Před prvním použitím

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Pečlivě omyjte v teplé mýdlové vodě
3. Opláchněte a důkladně osušte. Odstraňte veškeré zbytky mýdla.

K čištění nepoužívejte žádné abrazivní materiály ani čisticí prostředky !

► Použití

1. Postavte french press na suchý, rovný a neklouzavý povrch. Jednou rukou pevně uchopte rukojeť a druhou rukou vytáhněte víko s pístem a filtračním systémem.
2. Do nádoby nasypete mletou kávu nebo čaj.
3. Zalejte horkou (ne vařící) vodou. Voda nesmí sahat výše než 2,5 cm pod okraj nádoby. Promíchejte obsah plastovou nebo dřevěnou lžící.
4. Nasadte víko s pístem a filtračním systémem. Otočte víkem pro uzavření. Ponechte obsah louhovat po dobu alespoň 4 minut, bez stlačení.
5. Uchopte rukojeť nádoby jednou rukou. Druhou rukou velmi pomalu stlačte píst ke dnu nádoby. Pomalé stlačení produkuje nejlepší výsledky.
6. Otočte víkem a odpojte ho společně s pístem a filtračním systémem. Nápoj lze nyní servírovat.

► Čištění a údržba

Po každém použití pečlivě omyjte všechny části french pressu.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Po omytí všechny části důkladně osušte, aby nedošlo ke vzniku nežádoucích povrchových změn.

► Popis částí

1. Úchytka pístu
2. Víko
3. Filtrační systém, trubice pístu
4. Rukojeť
5. Nádobka z borosilikátového skla

