



Embassy C22, C5

Uživatelský manuál

Obsah

1.	Zásady používání.....	3
2.	Upozornění.....	3
3.	Popis lednice	4
4.	Komponenty v balení	5
5.	Technické údaje	6
6.	Pokyny pro instalaci lednice	6
7.	Instalace a první spuštění.....	7
8.	Příprava nápojů	8
9.	Nastavení teploty lednice.....	9
10.	Pokyny k čištění a údržbě.....	9
11.	Čištění a údržba.....	10
12.	Záruka a kompenzace	11
13.	Likvidace	12

1. Zásady používání




- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento manuál.
- Přístroj je určen výhradně k údržbě nízké teploty mléka pro použití v kompatibilních kávovarech.
- Přístroj je určen pro použití v gastronomických provozech, kancelářích, hotelech a v zařízeních podobného charakteru.
- Přístroj nesmí být používán ve venkovních prostorech.
- Přístroj smí být používán pouze proškoleným personálem.
- Přístroj je bezpečné používat pouze za dodržování zásad každodenního čištění. V případě zanedbání čištění hrozí porucha nebo hygienické ohrožení. Na poruchy způsobené nedodržováním zásad čištění se nevztahuje záruka.
- Přístroj nesmí být používán osobami mladšími osmi let a osobami se sníženými mentálními, fyzickými, nebo smyslovými funkcemi bez dozoru proškolené osoby.
- Pokud přístroj nebude používán po dobu delší 12 hodin, musí být před vypnutím důkladně vyčištěn.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Výrobce a distributor nenesou zodpovědnost za zranění způsobené přístrojem v důsledku nesprávného zacházení.
- Na poruchy způsobené v důsledku nesprávného zacházení s přístrojem se nevztahuje záruční lhůta.

2. Upozornění

- Elektrické kabely přístroje se nesmí nacházet v blízkosti tepelných zdrojů jako je například plotna, trouba či topení.
- Elektrické kabely přístroje nesmějí být ohnuté nebo jakkoliv porušené.
- Opravy a jiné servisní úkony smí provádět pouze autorizovaný servisní technik.
- Osobám mladším osmi let nesmí být umožněn volný přístup k přístroji nebo jeho obalovým materiálům.
- Osobám se sníženými mentálními, fyzickými, nebo smyslovými funkcemi nesmí být umožněn volný přístup k přístroji nebo jeho obalovým materiálům.
- Přístroj se nesmí nacházet v blízkosti výbušných ani hořlavých materiálů.
- Přístroj se musí nacházet alespoň 20 centimetrů od zdí a jakýchkoliv jiných předmětů, které mohou zabránit jeho ventilaci.
- Do úložného prostoru přístroje nesmí být umístěna žádná elektronická zařízení.
- Do úložného prostoru přístroje nesmí být umístovány výbušné ani hořlavé materiály.
- Do úložného prostoru přístroje smějí být umístěny pouze nádoby s mlékem. Nádoby jsou součástí balení kávovaru.

3. Popis lednice

Obrázky níže popisují jednotlivé části a komponenty lednic Embassy C22 a Embassy C5.



4. Komponenty v balení




A) Zámek (na obrázku), servisní klíč



B) Napájecí kabel



C) Kabel pro připojení lednice ke kávovaru (v balení pouze 1 ks)



D) Kovová trubice na mléko (v balení C22 jsou 2 ks, v balení C5 je 1 ks)



E) NTC kabel (v balení C22 jsou 2 ks, v balení C5 je 1 ks).




F) Nádobka na mléko

- Příklad: Přístroj musí být umístěn pouze v trvale suché, dobře větrané místnosti bez rizika stříkající vody.
- Příklad: Přístroj musí být umístěn v místnosti, jejíž teplota vzduchu nikdy nepřesahuje 40 °C.
- Příklad: Přístroj musí být umístěn na rovném, stabilním a tepelně odolném povrchu.
- Příklad: Přístroj smí být zapojen pouze do plně kompatibilní elektrické sítě jejíž napětí, proud a frekvence odpovídá údajům na technickém štítku přístroje.
- Příklad: Přístroj nesmí být umístěn v blízkosti tepelných zdrojů jako je například plotna, trouba či topení.
- Příklad: Přístroj musí být uchováván ve svislé poloze během přepravy, rozbalování i instalace. Před instalací se ujistěte, že přístroj ani žádná z jeho komponent (zejména napájecí kabel) nejsou jakkoliv poškozeny. V případě poškození či podezření na poškození přístroj nesmí být instalován.
- Příklad: Přístroj se nesmí nacházet v blízkosti tepelných zdrojů jako je například plotna, trouba či topení.

7. Instalace a první spuštění



1. Zasuňte mléčnou hadičku (šedá) a čistící hadičku (černá) do lednice.




2. Připojte mléčnou hadičku do horní zdířky na obrázku. Připojte čistící hadičku do spodní zdířky na obrázku.



3. Připojte NTC kabel (E).



4. Připojte koncovku mléčné hadičky k přípojce kovové trubice na mléko (D) (horní bílá část kovové trubice na mléko).



5. Zasuňte NTC kabel (E) a mléčnou hadičku do otvorů na víku nádoby na mléko (F).



6. Připojte víko zpět k nádobě na mléko. Umístěte nádobu do lednice.




7. Připojte kabel (C) do příslušné zdířky v zadní části kávovaru.



8. Připojte kabel (C) do příslušné zdířky v zadní části lednice.



9. Zapojte napájecí kabel (B) do příslušné zdířky v zadní části lednice. Zapojte opačnou koncovku kabelu do elektrické sítě.



10. Vstupte do menu kávovaru. Pokračujte volbou možností „Systém“ -> „Příslušenství“ -> „Lednice“.
Vstupte do menu pro instalaci lednice a poté následujte pokyny na displeji.



11. Zvolte typ mléka.

8. Příprava nápojů



Stiskněte ikonu nápoje s mléčnou složkou (např. cappuccino). V případě lednice C22 zvolte nádobu, ze které bude kávovar čerpat mléko.

9. Nastavení teploty lednice

1. Dotkněte se obrazovky na lednici. Obrazovka se nachází v horní části na přední straně kávovaru (viz obr. napravo).
2. Pokud si přejete změnit zobrazovanou jednotku teploty, stiskněte °C / °F.
3. Nastavení teploty musí být odblokováno. Pro odblokování nastavení teploty stiskněte a podržte současně stisknutá tlačítka „+“ a „-“. Tlačítka je nutné držet stisknutá po dobu přibližně 6 sekund. Lednice následně oznámí úspěšné odblokování zvukovým signálem.
4. Stiskněte tlačítko „SET“. Následně nastavte vyšší či nižší teplotu pomocí tlačítek „+“ a „-“. Potvrďte nové nastavení teploty opětovným stiskem tlačítka „SET“.
5. Změnu nastavení je nutné provést rychle – lednice opustí režim pro nastavení teploty po 15 sekundách nečinnosti.
6. Teplotu je možné nastavit v rozmezí 0 až 4 °C.



10. Pokyny k čištění a údržbě

Před prováděním čištění/údržby musí být lednice vypojena z elektrického proudu.

Při odpojení z elektřiny se vyvarujte prudkého tahání za napájecí kabel lednice.

Schránku lednice čistěte pouze suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte k čištění abrazivní nebo ostré materiály. V případě nutnosti aplikace čistícího přípravku použijte neabrazivní čistící prostředek s neutrálním PH.

Schránku a úložný prostor lednice je nutné čistit nejméně jednou za měsíc. Prach na schránce či v úložném prostoru lednice lze vysát vysavačem nebo otřít jemným štětečkem.

Schránka a úložný prostor lednice nesmějí být čištěny vodou.

Výměnu poškozené LED kontrolky smí provádět pouze autorizovaný servisní technik.

Čištění lednice smí provádět jen řádné proškolené osoby.

Lednice smí být používána pouze v propojení s kompatibilním kávovarem Embassy, který je rovněž pravidelně čištěn dle pokynů v jeho uživatelském manuálu.


Součástí údržby je pravidelná kontrola stavu napájecího kabelu, kabelu pro připojení ke kávovaru a mléčných a čistících hadiček. Při poškození jakéhokoliv komponentu lednici nepoužívejte, dokud komponent nebude nahrazen. Používejte pouze originální komponenty Embassy.

Pokud je okolní vlhkost vyšší než 55%, na lednici se mohou objevit vodní kapky z důvodu kondenzace. Toto je běžné – nejedná se o známku poruchy lednice.

11. Čištění a údržba



1. Ujistěte se, že je lednice správně nainstalována a propojena s kávovarem.



2. Odpojte z kávovaru vodní nádržku a naplňte ji maximálním povoleným množstvím vody (hladina vody musí dosahovat indikátoru MAX na vodní nádržce. Hladina nesmí být výše než tento indikátor).



3. Ke kávovaru připojte odpadní hadici. Zasuňte konec odpadní hadice do barelu či nádoby o dostatečném objemu (nejméně 10 litrů). Vstupte do menu kávovaru a pokračujte volbou možností „Systém“ -> „Údržba“ -> „Automatické vypuštění vody“.



4. Vstupte do menu kávovaru a pokračujte volbou možností „Údržba“ -> „Čištění“ -> „Čištění mléčných cest“.

Rizika nedostatečného čištění:

- Ucpání sirupových hadiček
- Tvorba bakteriálních organismů uvnitř hadiček
- Fermentace usazenin v hadičkách, vznik zápachu
- Podráždění trávicího traktu, riziko přenosu nemocí
- Negativní vliv na chuť vydávaných nápojů



Doporučená četnost čištění: nejméně 1x týdně, při vysoké zátěži systému častěji. Před spuštěním čištění mléčného systému je nutné provést automatické vypuštění vody (viz výše) - nedodržení tohoto kroku může vést ke kontaminaci nápojů či poškození kávovaru.

Doporučený čistící prostředek: čistící prášek **EP Powder**

Jedna čistící dávka: 2 gramy prášku

Přichází v balení o objemu 700 gramů - 350 čistících dávek



Pro vyčištění mléčného systému stačí následovat kroky na obrazovce. Kroky čištění mléčného systému jsou podrobněji popsány v uživatelském manuálu kávovaru.



12. Záruka a kompenzace

Při zranění nebo majetkové újmě v důsledku následujících důvodů není spotřebitel oprávněn ke kompenzaci ze strany výrobce ani prodejce:

- Nakládání s přístrojem, které je v rozporu s legislativními regulacemi.
- Nedodržení doporučených intervalů čištění a údržby.
- Používání v případě poškození, nesprávné instalace nebo předchozího neadresovaného selhání.
- Použití nekompatibilních náhradních dílů.
- Oprava neautorizovanou osobou.
- Poškození přístroje způsobené cizími objekty či materiály, nehodami, selháním lidského faktoru a dalšími okolnostmi bez souvislosti s přístrojem.

Výrobce přebírá plnou odpovědnost za kompenzaci škod způsobených při používání kompatibilních náhradních dílů a dodržení všech pokynů uvedených tímto manuálem.

13. Likvidace

Likvidace tohoto zařízení musí být provedena v souladu se směrnicí EU 2012/19/EU (WEEE) a příslušnou národní legislativou. S produktem nelze nakládat jako s běžným komunálním odpadem; musí být odevzdán do autorizovaného sběrného dvora nebo sběrného místa pro elektroodpad. Správná likvidace zabraňuje negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí a umožňuje recyklaci materiálů. Produkt je označen symbolem přeškrtnutého kontejneru, který připomíná, že nesmí být likvidován s běžným odpadem. U chladicích zařízení je navíc nutná odborná likvidace chladiva.

