

GAGGIA

MILANO



EG2115 (SIN045)

**ESPRESSO
EVOLUTION**



EG2111 (SIN045)

**ESPRESSO
DE LUXE**



EG2111 (SIN045)


**ESPRESSO
STYLE**

Uživatelský manuál



Obsah


Přehled komponent	4
Komponenty, které lze mýt v kuchyňské myčce	4
LED indikátory	5
Bezpečnostní pokyny	6
Úvod	7
Filtry dodávané s kávovarem	7
První spuštění	8
První výdej páry	8
Připojení a odpojení páky	9
Jak postupovat při prvním spuštění kávovaru	9
Příprava kávy	10
Z předemleté kávy	10
Z podů	11
Funkce Memo	11
Jak uložit výdejní dobu	11
Vypnutí funkce Memo	12
Pěnění mléka	12
Snížení teploty bojleru	13
Výdej horké vody	14
Spánkový režim	14
Čištění a údržba	14
Čištění parní trysky	14
Čištění páky, filtrů a „Pod Systému“	15
Čištění hlavy	16
Čištění odkapávací misky a mřížky	16
Čištění vodní nádržky	17
Dekalcifikace	17
Řešení potíží	19
Příslušenství a káva	20
Technické specifikace	20



Přehled komponent

1	Tlačítko Vypnout/Zapnout	11	Odměrka kávy / tamper
2	Tlačítko Káva	12	Dvouporcový filtr "Crema perfetta"
3	Tlačítko Pára	13	Jednouporcový filtr "Crema perfetta" / pod
4	Nerezová plocha pro ohřev šálek (Pouze varianty Deluxe a Evolution)	14	Pod System
5	Otočné tlačítko Pára / Horká voda	15	Spodní část parní trysky Panarello
6	Silikonové hadičky do vodní nádržky	16	Horní část parní trysky Panarello
7	Trubice pro výdej páry / horké vody	17	Odkapávací miska
8	Modifikovaná parní tryska Panarello	18	Mřížka odkapávací misky (Pouze varianty Deluxe a Evolution)
9	Vodní nádržky	19	Páka
10	Napájecí kabel	20	Hlava kávovaru

Komponenty, které lze mýt v kuchyňské myčce



LED indikátory

Legenda



Bílá
Nepřerušovaně



Bílá
Blikající



Oranžová
Nepřerušovaně



Oranžová
Blikající



Vypnuto



Kávovar je zapnutý



Kávovar je připraven k výdeji páry



Nutná dekalcefikace



Nahřívání - pára



Reset počítadla dekalcefikace



Vyčkejte ochlazení systému pro výdej páry



Kávovar připraven k použití



Nutné uzavřít otočné tlačítko
Pára / horká voda



Nahřívání – voda / káva

LED indikace

Význam



Funkce MEMO byla úspěšně
aktivována



Funkce MEMO byla úspěšně
deaktivována

Espresso Style



Espresso De Luxe



Espresso Evolution



V tomto uživatelském manuálu naleznete informace o zprovoznění, používání, čištění a dekalifikaci přístroje – před jakoukoliv manipulací s kávovarem Vás prosíme, abyste celý dokument pečlivě přečetli a vyvarovali se tak poškození kávovaru způsobu, na které se nevztahuje záruka.

Protože před odesláním podrobujeme každý kávovar důkladnému testování kvality, můžete po rozbalení najít uvnitř přístroje malá, zbytková množství kávy. Zaručujeme však, že kávovar je zcela nový a tento zbytkový produkt nemá žádný negativní vliv na jeho funkčnost.

Bezpečnostní pokyny

V zájmu zachování bezpečnosti prosíme uživatele o dodržení všech opatření a pokynů uvedených tímto manuálem. Nedodržení těchto pokynů může snadno vést ke zranění elektrickým proudem či jiným úrazům. Prosíme o pečlivé přečtení následujících řádků.


- Tento přístroj je určen k použití pouze pokud je umístěn v suchých, uzavřených prostorách bez vysoké vlhkosti vzduchu. Kávovar nesmí být používán v automobilech nebo v jiných vozidlech.
- Přístroj nesmí být používán pokud je poškozen nebo vykazuje jakékoliv známky dysfunkce.
- Manipulace s pojistným zařízením kávovaru je striktně zakázána.
- Je zakázáno dotýkat se horkých částí kávovaru.
- Je zakázáno dotýkat se vnitřních částí kávovaru, pokud je kávovar pod elektrickým proudem.
- Kávovar může být obsluhován dětmi staršími osmi let a osobami se sníženými kognitivními, tělesnými nebo mentálními schopnostmi, pouze však za přísného dozoru proškolených plnoletých osob bez snížených kognitivních, tělesných nebo mentálních schopností.
- Dětem mladším osmi let je zakázáno kávovar čistit, obsluhovat, nebo s ním jakkoliv jinak fyzicky interagovat.
- Kávovar musí být umístěn na dobře viditelném místě.
- Kávovar může být připojen pouze do elektrických obvodů, které jsou chráněny pojistným mechanismem; používání kávovaru je povoleno pouze v souladu se všemi bezpečnostními normami země, ve které se nachází.
- Kávovar může být připojen pouze do elektrického obvodu pod kompatibilním elektrickým napětím.
- Manuální údržba kávovaru může být prováděna pouze tehdy, pokud byl kávovar odpojen z elektrického proudu a ponechán k úplnému vychladnutí.
- Kávovarem připravované nápoje a jejich zbytky či usazeniny mohou způsobit alergické reakce osobám trpícím alergiemi na kteroukoliv z obsažených ingrediencí. Při obsluze kávovaru je nutno brát v potaz alergie sebe i okolních osob.
- Pokud uplynul více než týden od posledního použití kávovaru, musí být před dalším použitím důkladně vyčištěn.
- Kávovar nesmí být vystaven venkovním podmínkám.
- Jednotlivé díly kávovaru mohou být nahrazeny pouze kompatibilními díly, které jsou autorizovány výrobcem kávovaru; výměnu může provádět pouze technik autorizovaný výrobcem kávovaru.
- Výměna kabelů nebo jakýchkoliv jiných elektrických částí je povolena pouze osobám autorizovaným výrobcem.
- Je zakázáno kávovar mýt vodou či párou.
- Kávovar musí být umístěn na stabilním, rovném, suchém povrchu, na místě bez rizika jeho převrnutí.
- Kávovar, jeho části a jeho náhradní díly nesmí být ani krátkodobě vystaveny teplotám pod 10 stupňů Celsia; v opačném případě hrozí poškození.
- Kávovar je kompatibilní pouze s čistou, pitnou vodou o PH mezi 6,5 a 7 stupni, obsahem chloru pod 100 miligramů na jeden litr a tvrdostí pod 80 ppm.
- Voda ve vodní nádrži kávovaru musí být nahrazena čerstvou vodou alespoň jednou za 24 hodin.
- Používejte pouze mléko vychlazené na 3 až 5 °C. Mléko správně skladujte a nepoužívejte jej po vyprchání data trvanlivosti.

Úvod

Chuťová kvalita espressa připraveného tímto kávovarem závisí na celé řadě faktorů. Hlavními faktory jsou:


- Typ použitých kávových zrn. Pro přípravu espressa jsou ideální tmavší, silněji pražená zrna.
- Hrubost umletí kávových zrn. V případě předemleté kávy je vhodné použít kávu určenou přímo pro přípravu espressa v kávovarech. Nejlepších výsledků je možné dosáhnout použitím čerstvě umletých kávových zrn na správně nastaveném kávomlýnku.
- Množství kávy použité na jednu porci. Příliš velká dávka kávy může vyústit v hořkou, spálenou chuť.
- Způsob použití tamperu pro stlačení kávy ve filtru. Káva by po stlačení měla mít zcela rovný povrch.
- Doba předspaření. Tento kávovar je továrně nastaven tak, aby prováděl předspaření po dobu několika sekund. Doba předspaření je možné měnit.
- Extrakční teplota. Tento kávovar je opatřen systémem PID, který zajišťuje teplotní stabilitu vody při přípravě kávy.

Filtry dodávané s kávovarem



Dvouporcový filtr Crema Perfetta


Dvouporcové sítko Crema Perfetta je již připojené k páce a umožňuje tvořit espresso s bohatou cremou i úplným začátečníkům.



Jednoporcový filtr Crema Perfetta filter a Pod System

Tento filtr lze použít k přípravě jednoho šálku espressa z předemleté kávy nebo z podu za použití komponenty Pod System.


První spuštění



- 1 Odpojte vodní nádržku (9), omyjte ji a naplňte ji studenou vodou až po ukazatel „MAX“.
- 2 Připojte kávovar do elektřiny pomocí napájecího kabelu.
- 3 Stiskněte tlačítko „Vypnout / Zapnout“ (1). Tlačítko začne blikat.
- 4 Vložte nádobu pod parní trysku Panarello (8), Otočte knoflíkem „Pára / Horká voda“ (5) v protisměru hodinových ručiček a nechejte kávovar vydávat vodu dokud všechna tři tlačítka nezačnou blikat. Poté otočte knoflíkem po směru hodinových ručiček do původní polohy.
- 5 Tlačítko „Vypnout / zapnout“ (1) přejde do režimu nepřerušovaného svícení a tlačítko „Káva“ (2) začne blikat. Tlačítko „Káva“ přestane blikat, jakmile se kávovar nahřeje na správnou teplotu.

První výdej páry


Systém pro výdej páry je při prvním spuštění (a také v případě vyprázdnění vodní nádržky) nutné aktivovat postupem popsáním níže.



- 1 Naplňte vodní nádržku studenou vodou až po ukazatel „MAX“
- 2 Umístěte nádobu pod parní trysku Panarello.
- 3 Otočte knoflíkem „Pára / Horká voda“ (5) v protisměru hodinových ručiček a nechejte kávovar vydávat vodu, až dokud parní tryska (8) nezačne stabilně produkovat páru.
- 4 Zastavte výdej páry otočením knoflíku Pára / Horká voda po směru hodinových ručiček do původní polohy.

Upozornění: kávovar nesignalizuje nutnost doplnění vodní nádržky, v případě nedostatku vody ve vodní nádržce však produkuje nadměrný hluk . Pokud dojde k vyprázdnění nádržky, doplňte ji vodou a proveďte znovu výše uvedené kroky.

Připojení a odpojení páky




Připojte páku (19) k hlavě kávovaru ze spodní strany zleva tak, jako je znázorněno na obrázku. Při připojování se řiďte ikonami ● a ▼ na ovládacím panelu. Páku nejdříve nasadte z levé strany tak, aby ikona ▼ na páce byla vertikálně sladěna s ikonou ● na ovládacím panelu. Poté pákou otočte tak, aby ikona ▼ na páce byla vertikálně sladěna s ikonou ▼ na ovládacím panelu. Opačným pohybem následně páku zase odpojte.

Jak postupovat při prvním spuštění kávovaru

Poznámka: voda vydaná kávovarem během tohoto procesu není vhodná ke konzumaci. Proces je nutné provést také po období neaktivity delším než dva týdny.

- 1 Odpojte odkapávací misku (17) a umístěte nádobu pod parní trysku (8).
- 2 Odpojte vodní nádržku (9), omyjte ji a naplňte nádobu studenou vodou až po ukazatel „MAX“.
- 3 Otočte knoflíkem Pára / Horká voda (5) v protisměru hodinových ručiček a nechte parní trysku vydávat vodu, dokud hladina vody v nádržce neklesne až k ukazateli „MIN“.
- 4 Otočte knoflík Pára / Horká voda po směru hodinových ručiček až do původní pozice.
- 5 Znovu naplňte vodní nádržku studenou vodou až po ukazatel „MAX“.
- 6 Připojte páku (19) ke hlavě kávovaru (20) jako je popsáno v předchozí kapitole
- 7 Vložte pod páku nádobu o dostatečném objemu.





- 8 Stiskněte tlačítko Káva (2) a nechte kávovar vydávat vodu, dokud hladina vody v nádržce neklesne až k ukazateli „MIN“.
- 9 Stiskněte znovu tlačítko Káva pro ukončení výdeje a vyprázdněte nádobu.
- 10 Připojte odkapávací misku (17) zpět ke kávovaru.
- 11 Odpojte páku způsobem popsaným v předchozí kapitole a promyjte ji vodou.
- 12 Naplňte vodní nádržku znovu až po ukazatel „MAX“.
- 13 Kávovar je nyní připraven k použití.

Příprava kávy

Z předemleté kávy

Páka pojme filtr pro jednu porci (13) nebo 2 porce (12) kávy. Před výdejem první kávy je nutné předehřát páku:


- 1 Připojte páku (19) s vloženým jednoporcovým nebo dvouporcovým filtrem do hlavy zapnutého kávovaru.
- 2 Pod výdejní část páky vložte šálek o objemu alespoň 150 ml a stiskněte tlačítko „Káva“ (2). Dojde k výdeji vody.
- 3 Odpojte páku a otřete všechny její části od vody.
- 4 Pokud je vložen jednoporcový filtr, vsypte do filtru páky jednu odměrku předemleté kávy. Pokud je vložen dvouporcový filtr, vsypte do filtru páky dvě odměrky předemleté kávy. Jemně poklepejte na okraje páky pro rovnoměrné rozložení kávy ve filtru.



- 5 Stlačte kávu ve filtru pomocí přiloženého plastového tamperu. Dbejte na to, aby káva byla stlačena rovnoměrně. Stlačená káva by měla vytvořit hladký vodorovný povrch.


Poznámka: přiložený tamper byl navržen pro dosažení nejlepších možných výsledků s jednoporcovým i dvouporcovým filtrem.

- 6 Otřete páku od případných zbytků kávy.
- 7 Připojte páku k hlavě kávovaru (*postup správného připojení páky je popsán v tomto manuálu*)
- 8 V závislosti na typu filtru vloženém v páce (1 nebo 2 porce) připravte pod hlavu kávovaru (na výdejní plochu) jeden nebo dva hrnečky či šálky.
- 9 Vyčkejte, až tlačítko „Káva“ přestane blikat. Nyní je kávovar připraven.
- 10 Jakmile bylo vydáno požadované množství kávy, stiskněte znovu tlačítko „Káva“ pro zastavení výdeje.
- 11 Po dokončení výdeje odpojte páku, vysypte z ní kávu a očistěte filtr, páku, těsnění a ostatní části od zbytkové kávy.




Z podů

- 1 Přichystejte si speciální filtr pro přípravu kávy z podů (13).
- 2 Vložte kávový pod do filtru. Ujistěte se, že je pod vložen správně, tedy že jeho okraje na žádné straně nepřesahují okraje filtru



- 3 Zakryjte kávový pod součástkou "Pod System" (14).



- 4 Další kroky jsou totožné, jako v případě použití předemleté kávy (předchozí kapitola) počínaje bodem číslo 7.

Poznámka: Před odpojením páky od kávovaru vyčkejte alespoň 10 sekund od dokončení výdeje kávy. Odpojte páku pomalým opatrným pohybem směrem vlevo. Pozor: filtr může stále obsahovat zbytky horké vody!

Poznámka: je běžné, že ve filtru zůstane malé množství vody. Toto je způsobeno tvarem páky a filtru.

Poznámka: Z hlavy kávovaru může po odpojení páky ještě chvíli kapat horká voda. Toto je obvyklé a neznačí závadu na kávovaru.

Funkce Memo

Tato funkce umožňuje ukládat do paměti kávovaru výdejní čas. Při každém stisku tlačítka bude kávovar vydávat kávu po nastavenou dobu.


Jak uložit výdejní dobu

- 1 Připravte kávovar k výdeji kávy dle pokynů v předchozích kapitolách.
- 2 Jakmile bude kávovar připraven k výdeji (tlačítko „Káva“ přestane blikat), stiskněte tlačítko „Káva“ a držte je nadále stisknuté. Kávovar při dlouhém stisku tlačítka „Káva“ začne vydávat kávu v Memo režimu.

- 3 Jakmile bylo vydáno požadované množství kávy, pusťte tlačítko „Káva“. Všechna tlačítka dvakrát zablikají. Toto signalizuje úspěšné uložení výdejního času.
- 4 Při každém dalším stisknutí tlačítka „Káva“ bude nyní kávovar vydávat nastavené množství kávy.
- 5 Nastavený výdejní čas je možné změnit opakováním uvedených kroků.

Vypnutí funkce Memo

Vypnutí funkce Memo navrátí kávovar do režimu, kdy je nutné stisknout tlačítko „Káva“ pro zastavení výdeje kávy.




- 1 Stiskněte a držte stisknuté tlačítko „Vypnout/zapnout“ po dobu několika sekund. Všechna tlačítka přestanou svítit a následně dvakrát zablikají. Toto signalizuje, že byla vypnuta funkce Memo.

Pěnění mléka


Pro dosažení perfektní chuťové kvality kávy doporučujeme použít chlazené plnotučné mléko o teplotě přibližně 5 stupňů Celsia. Mléko by mělo disponovat minimálním obsahem proteinu 3% a minimálním obsahem tuku 3,5%. Proteiny přispívají k nadýchanosti mléčné pěny, tuk potom zajišťuje správnou konzistenci. Dobrých výsledků lze však dosáhnout i s použitím polotučného, sojového, ovesného nebo mandlového mléka.

Varování: při započetí procesu vaření vody může z parní trysky vystříknout několik dávek horké páry a horké vody. Tryska bude také horká. Nedotýkejte se trysky holýma rukama, když je horká.

- 1 Stiskněte tlačítko „Pára“ (3). Tlačítko „Káva“ přestane svítit a tlačítko „Pára“ začne blikat.
- 2 Kávovar je připraven k výdeji páry, jakmile tlačítko „Pára“ přestane blikat.
- 3 Otočte postranním otočným knoflíkem do protisměru hodinových ručiček pro zapnutí výdeje páry. Z trysky bude chvíli prskat voda a bude produkovat nestabilní množství páry. Po stabilizaci výdeje páry ji otočným knoflíkem opět vypněte (po směru hodinových ručiček).
- 4 Naplňte vhodnou nádobu studeným mlékem zhruba do jedné třetiny jejího celkového objemu.
- 5 Vložte Panarello do mléka.
- 6 Otočným knoflíkem znovu zapněte výdej páry.



- 7 Jemným točením a nakláněním nádoby napěňte mléko. Nedotýkejte se parní trysky.



- 8 Otočte postranním knoflíkem po směru hodinových ručiček pro vypnutí výdeje páry.

- 9 Po dokončení výdeje páry jemně poklepejte nádobou o stůl a následně ponechte pěnu stát přibližně po dobu 30 sekund. Tímto dojde ke zjemnění mléčné pěny.
- 10 Stiskněte znovu tlačítko „Pára“ pro opuštění režimu výdeje páry.
- 11 Tlačítko „Káva“ a „Pára“ společně zablikají. Toto indikuje, že bojler kávovaru je mírně přehřátý a nebude možné vydávat kávu, dokud nedojde k jeho ochlazení.
- 12 Na malou chvíli znovu zapněte výdej páry postranním tlačítkem, Tryska se tím očistí od případných zbytků mléka. Trysku opět vypněte.

Follow the instructions in the relevant section to bring the boiler temperature down faster.

Snížení teploty bojleru

- 1 Umístěte pod Panarello objemnou nádobu.
- 2 Otočte postranním knoflíkem do protisměru hodinových ručiček pro výdej horké vody. Nechejte kávovar vydávat horkou vodu až do doby, kdy zablikají všechna tři tlačítka.
- 3 Vypněte výdej horké vody otočením postranního knoflíku po směru hodinových ručiček.
- 4 Kávovar je nyní připraven k výdeji kávy.

Výdej horké vody

Varování: z parní trysky může chvíli prskat horká voda. Parní tryska se rovněž nahřeje na vysokou teplotu. Nedotýkejte se parní trysky holými rukama.



- 1 Umístíte hrneček či jinou nádobu pod Panarello.
- 2 Otočte postranním knoflíkem až po jeho limit. Panarello začne vydávat horkou vodu.
- 3 Po výdeji požadovaného množství horké vody vypněte výdej otočením postranního knoflíku po směru hodinových ručiček.

Spánkový režim

Kávovar po určité době nečinnosti přechází do spánkového režimu za účelem úspory elektrické energie. Kávovar je možné znovu aktivovat stiskem tlačítka „Vypnout/zapnout“. Po zapnutí kávovaru je nutné chvíli vyčkat, než dojde k jeho opětovnému nahřátí.


Čištění a údržba

Kávovar vyžaduje pravidelné čištění a údržbu, aby nedošlo ke zhoršení chuťové kvality vydávané kávy nebo poruše.

Čištění parní trysky

Každý den:


- 1 Odpojte spodní část parní trysky (15), propláchněte ji vodou a poté ji znovu připojte.




- 2 Otočte postranním otočným knoflíkem „Pára/horká voda“ do protisměru hodinových ručiček za účelem pročištění trysky od případných zbytků mléka. Poté otočte knoflíkem po směru hodinových ručiček pro zastavení výdeje.

Každý týden:

- 1 Odpojte spodní část parní trysky (15) a následně i její násadu (16).




- 2 Oba komponenty propláchněte vodou.



- 3 Pečlivě otřete spodní část trysky (15) navlhčeným hadříkem.

- 4 Připojte opět násadu a následně i spodní část parní trysky.




Čištění páky, filtrů a „Pod Systému“


Filtry je nutné udržovat čisté pro zachování chuťové kvality vydávané kávy.

Každý den:


- 1 Odpojte filtr od páky. Pečlivě opláchněte filtr i páku vlažnou vodou.



- 2 Opláchněte vlažnou vodou také samotný „Pod System“, pokud došlo k jeho použití.



- 3 Pokud zaznamenáte dysfunkci kávovaru při výdeji kávy, ponořte filtry do vařící vody po dobu 10 minut a poté je ještě propláchněte. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s vařící vodou a horkými filtry.



- 4 Pro zajištění perfektní čistoty filtrů doporučujeme používat speciální čisticí tablety pro údržbu kávovarů. Vhodný typ čisticích tablet pro tento kávovar Vám doporučí dodavatel či autorizované servisní středisko.




Varování: při manipulaci s horkou vodou může dojít k popálení. Nevytahujte filtry ven z vody holou rukou, pokud je voda stále horká.

Čištění hlavy

Po každém výdeji kávy:

- 1 Odpojte páku od hlavy kávvaru pohybem doleva (viz příslušná kapitola).
- 2 Očistěte hlavu a těsnění od veškerých zbytků kávy.



- 3 Pročistěte hlavu výdejem jednoho šálku horké vody bez kávy v páce.

Čištění odkapávací misky a mřížky

Odpojte odkapávací misku (17) and mřížku, pokud je přítomna (18). Oba komponenty pečlivě opláchněte vodou. Nepoužívejte pro jejich čištění žádné abrazivní materiály ani chemické čisticí prostředky.

Čištění vodní nádržky


- 1 Odpojte vodní nádržku (9) od kávovaru a propláchněte ji vodou.
- 2 Znovu připojte vodní nádržku. Ujistěte se, že silikonové hadičky (6) jsou umístěny v nádržce a nejsou žádným způsobem zkroucené či propletené.



Dekalcifikace


Kávovar signalizuje nutnost provedení dekalifikace tak, že tlačítko „Vypnout/zapnout“ začne svítit oranžově. K dekalifikaci používejte pouze tekutý dekalifikáčnı roztok určený přímo k odvápňování kávovarů. Vhodný typ čistícího roztoku pro tento kávovar Vám doporučí dodavatel či autorizované servisní středisko.

- 1 Vypněte funkci MEMO (pokud je zapnutá) a odpojte páku od hlavy (20) kávovaru.
- 2 Odpojte a vyprázdněte vodní nádržku.
- 3 Nalejte do nádržky přibližně 125 ml dekalifikáčnı roztoku Gaggia (polovina jednoho balení). Následně nádržku naplňte vodou až po ukazatel MAX.




- 4 Odpojte parní trysku Panarello (8).
- 5 Zapněte kávovar stiskem tlačítka „Vypnout/zapnout“.
- 6 Stiskněte tlačítko „Káva“ a nechtej kávo var vydat 1 skleničku (cca 150 ml) horké vody z hlavy kávovaru.
- 7 Otočte postranním knoflíkem a nechtej kávo var vydat 1 skleničku (cca 150 ml) horké vody z trysky.
- 8 Vypněte kávovar stiskem tlačítka „Vypnout/zapnout“.
- 9 Ponechej kávo var v nečinnosti po dobu asi 20 minut. Během této doby bude působit dekalifikáčnı roztok.
- 10 Zapněte kávovar stiskem tlačítka „Vypnout/zapnout“.
- 11 Nechej kávo var vydat 1 skleničku (cca 150 ml) horké vody z hlavy a 1 skleničku horké vody z trysky.
- 12 Vypněte kávovar stiskem tlačítka „Vypnout/zapnout“ a ponechej jej v nečinnosti po dobu tří minut.

- 13 Opakujte kroky 10, 11 a 12. dokud hladina vody ve vodní nádržce neklesne po ukazatel MIN.



- 14 Pečlivě propláchněte nádržku vodou a následně ji naplňte (pouze vodou) až po ukazatel MAX.


- 15 Umístěte pod hlavu kávovaru objemnou nádobu.



- 16 Zapněte kávovar stiskem tlačítka „Vypnout/zapnout“.

- 17 Stiskněte tlačítko „Káva“ a nechtejте kávovaru vydávat vodu. Výdej vody se automaticky zastaví přibližně po vyčerpání poloviny objemu vodní nádržky.

- 18 Umístěte pod parní trysku objemnou nádobu. Spodní část trysky a násada musí být pro tento krok odpojené.



- 19 Otočte postranním knoflíkem a nechtejте kávovar vydávat horkou vodu z trysky, dokud hladina vody ve vodní nádržce nedosáhne ukazatele MIN.

- 20 Otočte postranním knoflíkem po směru hodinových ručiček pro ukončení výdeje.


- 21 Znovu naplňte vodní nádržku až po ukazatel MAX a nechtejте kávovar vydávat vodu z hlavy, dokud hladina vody ve vodní nádržce nedosáhne ukazatele MIN.

- 22 Znovu naplňte vodní nádržku až po ukazatel MAX a nechtejте kávovar vydávat vodu z parní trysky, dokud hladina vody ve vodní nádržce nedosáhne ukazatele MIN.

- 23 Proces dekalifikace je nyní úspěšně dokončen.

- 24 Připojte ke kávovaru páku s filtrem a spodní část parní trysky s násadou.

- 25 Současne stiskněte a držte stisknutá tlačítka „Káva“ a „Pára“ po dobu pěti sekund. Tlačítko „Vypnout/zapnout“ zablíká a přestane svítit oranžově. Kávovar je nyní připraven k výdeji kávy.



Řešení potíží

Níže uvedená tabulka popisuje nejčastější potíže, se kterými se uživatelé mohou setkat při používání tohoto kávovaru, a poskytuje k nim možná řešení. Pokud se setkáte s problémem, který není uveden v tabulce nebo nelze eliminovat uvedenými způsoby, kontaktujte prosím autorizované servisní středisko.

Popis problému	Možná příčina	Možné řešení
Kávovar nelze zapnout.	Kávovar není připojen k elektrickému proudu.	Zapojte kávovar do elektrického proudu.
Kávovar je velmi hlučný.	Ve vodní nádržce není dostatek vody.	Postupujte dle kroků v kapitole "První spuštění".
Mléko nepění	Používaný typ mléka není vhodný pro tvorbu mléčné pěny.	Různé typy mléka disponují různou vysokou pěnovostí. Použijte odlišný typ mléka (viz kapitola pění mléka).
	Panarello je blokováno usazeninami.	Postupujte dle kroků v kapitole "Čištění parní trysky"
	Ve vodní nádržce není dostatek vody.	Postupujte dle kroků v kapitole "První spuštění".
Kávovar nevydává kávu při stisknutí tlačítka "Káva".	V páce je vložen ucpaný filtr.	Stiskněte znovu tlačítko "Káva". Vypněte kávovar a ponechte jej v nečinnosti po dobu alespoň jedné hodiny. Poté pečlivě pročistěte filtr (viz kapitola "Čištění páky, filtrů a Pod Systému". Pokud problém přetrvává, kontaktuje servisní středisko.
Vydávaná káva není dostatečně horká.	Nebylo provedeno předehřátí páky	Předehřejte páku dle postupu v kapitole "Příprava kávy"
	Šálky jsou studené	Nahřejte šálky. Šálky lze nahřát i naplněním horkou vodou.
Výdej kávy probíhá příliš rychle; káva má slabou chuť a/nebo nedisponuje cremou.	Do filtru nebylo vloženo dostatečné množství kávy.	Přidejte více kávy do filtru.
	Použitá káva je příliš hrubě umlétá.	Použijte jiný druh předemleté kávy. Pokud používáte kávomlýnek, nastavte jemnější stupeň mletí.
	Káva ve filtru nebyla dostatečně stlačena tamperem; káva nebyla správně stlačena tamperem.	Lépe stlačte kávu přiloženým tamperem (viz kapitola "Příprava kávy").
	Káva nechutná čerstvě.	Použijte čerstvější kávu, jiný typ kávy, nebo jiný typ kávového podu.
Kávovar nevydává kávu nebo jí vydává jen malé množství.	Ve vodní nádržce není voda	Postupujte dle kroků v kapitole "První spuštění".
	Použitá káva je příliš jemně umlétá.	Použijte jiný druh předemleté kávy. Pokud používáte kávomlýnek, nastavte hrubší stupeň mletí.
	Káva ve filtru byla příliš silně stlačena tamperem; káva nebyla správně stlačena tamperem.	Lépe stlačte kávu přiloženým tamperem (viz kapitola "Příprava kávy").
	Do filtru bylo vloženo příliš velké množství kávy.	Vložte do filtru menší množství kávy. Použijte přiloženou odměrku.
	Vnitřní cesty kávovaru jsou ucpané vodním kamenem. Kávovar vyžaduje odvápnění.	Postupujte dle kroků v kapitole "Dekalcifikace".
	V páce je vložen ucpaný filtr.	Pročistěte filtr (viz kapitola "Čištění páky, filtrů a Pod Systému").
Káva protéká okrajem páky či hlavy.	Páka není správně připojena ke kávovaru.	Připojte páku tak, jako je popsáno v kapitole "Připojení a odpojení páky".
	Okraj páky je znečištěný.	Očistěte páku.
	Do filtru bylo vloženo příliš velké množství kávy.	Vložte do filtru menší množství kávy. Použijte přiloženou odměrku.
	Hlava kávovaru je znečištěná.	Očistěte hlavu kávovaru dle pokynů v kapitole "Čištění hlavy".

Příslušenství a káva



Čistící prostředky vhodné pro tento kávovar
Vám doporučí dodavatel či autorizované
servisní středisko.




Pro přípravu perfektního espresso je vhodná například káva
Gaggia. Kávu je možné zakoupit ve směsích Classico (pro
vyvážené espresso), Intenso (pro silné espresso s bohatou
cremou) a 100% Arabica.

Technické specifikace

Napájení, výkon, příkon	Viz datový štítek pod vodní nádržkou
Napájení	tank compartment
Materiál schránky	Termoplast, kov
Rozměry kávovaru	255 x 199 x 303 mm
Hmotnost	3,7 kg
Délka přiloženého napájecího kabelu	900 mm
Ovládání	Čelní tlačítkový panel
Maximální výška šálku	76 mm (s odkapávací miskou)
	102 mm (bez odkapávací misky)
Objem vodní nádržky	1,2 l
Provozní tlak	15 barů
Typ bojleru	nerezový bojler
Safety devices	Tepelná pojistka

GAGGIA S.p.A. si vyhrazuje právo provádět modifikovace tohoto návodu.



642001000629

COD.

- Rev.01 - 13/07/23

GAGGIA S.p.A.

Sídlo administrativní kanceláře:
Via Torretta, 240
40041 Gaggio Montano - Bologna - Italia
+39 0534 771111

www.gaggia.it

www.gaggia.com

GAGGIA
MILANO